

### Распределение колебаний по корпусу излучателя без нагрузки

размер	уровень, мкм
84	16,5
80	15,0
70	13,3
60	12,0
50	11,5
40	11,0
30	9,0
20	6,0
15	4,3
10	3,1
5	2,8
0	5,5
-15	6,5
-28	7,8
-43	8,3
-50	7,3
-60	7,5
-70	8,3
-80	8,8
-84	9,5

