

Распределение колебаний по корпусу излучателя под нагрузкой

размер	уровень, мкм
84	6
80	6,5
70	6,8
60	7
50	7
40	6,8
30	6,4
20	6
15	5,5
10	4,5
5	4,5
0	5
-10	5
-15	4,5
-28	2,4
-40	3
-43	3,3
-50	6
-60	7
-70	7,5
-80	7,5
-84	7,2

